GENERALITÀ

1. Potranno essere conferiti al **C.I.G.R.U.** (Centro Integrato per la Gestione dei Rifiuti Urbani) i rifiuti urbani e speciali non pericolosi previa autorizzazione rilasciata dalla FERMO ASITE s.r.l. UNIPERSONALE.
2. Per ottenere l'autorizzazione al conferimento al C.I.G.R.U. il soggetto richiedente dovrà presentare specifica richiesta utilizzando il modello RCR-721-1 scaricabile dal sito, allegando, ove previsti, il certificato di caratterizzazione del rifiuto e il certificato di analisi rilasciato da un laboratorio accreditato. Tali documenti non dovranno essere antecedenti a mesi sei dalla data di richiesta al conferimento e dovranno essere tenuti nel mezzo di trasporto per essere esibiti a richiesta, nell'ambito dei controlli, unitamente all'autorizzazione al trasporto rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
   L'autorizzazione avrà validità massima pari ad un anno a partire dalla data riportata nel certificato di analisi o nel certificato di caratterizzazione rifiuti.
3. Qualora nel tempo ci siano variazioni nell'attività che produce il rifiuto tali da poter supporre la modifica delle caratteristiche dello stesso, il conferente s'impegna a darne comunicazione e a fornire nuova documentazione dalla quale dovrà risultare la classificazione del rifiuto.
4. I conferimenti dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione **A.I.A. n° 97/VAA del 21 Ottobre 2011,** previo accordo con il personale addetto alla discarica (tel 0734.622095), al fine di non interferire con le altre operazioni di conferimento.
5. Il conferimento dovrà avvenire nei seguenti orari: **06:30 – 12:00** di ogni giorno feriale salvo diverso accordo preso con il personale addetto C.I.G.R.U.; per i fanghi biologici derivanti dalla depurazione delle acque reflue l'orario di conferimento è **dalle 7.00 alle 9.00**.
6. Il Conferente si impegna a rispettare tutte le norme di conferimento (giorni ed orari di accesso, pesatura, segnaletica interna, luoghi di stazionamento e norme di sicurezza) qui riportate, sollevando la FERMO ASITE da ogni responsabilità per eventuali incidenti derivanti dal mancato rispetto di dette prescrizioni.
7. In caso di conferimento di rifiuto non conforme il soggetto conferente è ritenuto responsabile dei danni diretti ed indiretti causati alla FERMO ASITE.
8. A garanzia dei crediti maturati e a copertura di qualunque eventuale danno arrecato, la FERMO ASITE richiederà, precedentemente alla fase di stipula del contratto, deposito cauzionale o apposita fideiussione rilasciata da una primaria compagnia di assicurazione accettata dalla FERMO ASITE.
9. Prima della stipula del contratto, il conferente dovrà fornire la documentazione comprovante eventuali agevolazioni di cui è titolare.
10. La società FERMO ASITE si riserva il diritto di eseguire analisi sui rifiuti al fine di accertare la rispondenza del rifiuto a quanto dichiarato nella richiesta di conferimento. I costi relativi a tali analisi saranno addebitati al cliente secondo quanto previsto nel contratto.
11. Qualora il rifiuto non fosse compatibile con il tipo di impianto e con quanto autorizzato ne sarà data immediata comunicazione all'autorità competente ed il carico respinto o gestito secondo le disposizioni previste delle autorità competenti.

MODALITA' DI ACCESSO AL C.I.G.R.U.

Negli impianti del C.I.G.R.U. è severamente vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
Si intendono non autorizzati coloro che non debbano effettuare a titolo qualificato (contrattuale o per autorizzazione dell'azienda e dei suoi rappresentanti) lavori per cui necessiti l'ingresso di persone, mezzi e materiali all'interno del sito aziendale.
Tutti coloro che a vario titolo entrano negli impianti del C.I.G.R.U. devono osservare una condotta di particolare diligenza e prudenza, le prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza riportate nel DUVRI, quelle impartite dai rispettivi responsabili e quelle riportate sui cartelli antinfortunistici.
Tutti coloro che a vario titolo entrano negli impianti sono edotti con la presa visione della presente dei seguenti pericoli:

- esposizione ad agenti biologici;
- esposizione inalatoria a sostanze pericolose;
- incendio;
- esplosione (impianto biogas);
- presenza di macchinari per il trattamento rifiuti e macchine movimentazione merci;
- investimento di pedoni per la circolazione di mezzi;
- esposizione a rumore nelle aree segnalate;
- scivolamento.

Il Responsabile Impianto e i preposti del C.I.G.R.U. verificano che non si avvicinino alla zona di scarico e lavorazione persone non specificatamente addette e in generale provvedono a verificare che non si sviluppino situazioni di pericolo anche in relazione alla tipologia di materiale conferito.

Tutti coloro che a vario titolo entrano nell'area degli impianti devono tenere particolare attenzione alle manovre di retromarcia in prossimità dell'impianto di trattamento e nella logistica di scarico.

Devono scrupolosamente seguire i percorsi stabiliti e le indicazioni date, di volta in volta dai responsabili e addetti del C.I.G.R.U.; devono scaricare solo quando sono sicuri che non vi sono presenze di operatori nel raggio di azione del mezzo e solo dopo aver ricevuto l'assenso dall'addetto dell'impianto preposto.

1. Obblighi e responsabilità

Le persone autorizzate all'ingresso presso gli impianti del C.I.G.R.U. devono rispettare i seguenti obblighi:

- è fatto obbligo di fermarsi all'Ufficio pesa per l'identificazione prima di accedere nelle aree di pertinenza;
- è vietato fumare nelle aree con indicazioni di divieto;
- è fatto obbligo - in caso di allarme - di avvicinarsi al punto di raccolta sito presso l'ingresso del C.I.G.R.U., lasciando libere le vie di comunicazione interne, e seguire le disposizioni dei responsabili addetti ai servizi senza prendere alcuna iniziativa personale che possa ostacolare le attività di soccorsi e emergenza.

Chi opera o entra a vario titolo presso gli impianti del C.I.G.R.U. deve inoltre:

- verificare che i propri mezzi siano in perfette condizioni e che ogni dispositivo a bordo sia perfettamente efficiente in relazione alla trasmissione elettrica/idraulica e pneumatica;
- utilizzare idonei strumenti protettivi (elmetti, occhiali, ecc. ...) dove vi sia pericolo di caduta accidentale di materiale o proiezione di oggetti;
- utilizzare idonee calzature antinfortunistiche;
- mai effettuare operazioni azzardate, di intralcio, di pericolo per se e per gli altri;
- richiedere istruzioni agli addetti degli impianti.

Chi opera o entra a vario titolo presso gli impianti deve inoltre fare particolare attenzione a:

- salire e scendere dagli automezzi;
- evitare qualsiasi operazione che possa causare spandimenti di sostanze sul suolo. Nel caso ciò avvenisse, occorre segnalare agli addetti sul posto l'accaduto, ed intervenire immediatamente al fine di evitare rischi di contaminazione;
- verificare l'assenza di persone, automezzi, nel raggio di azione della macchina.

2. Divieti

Non effettuare le seguenti operazioni:

- spargimento di sostanze grasse ed oleose sui pavimenti. Nel caso ciò avvenisse, occorre segnalare agli addetti sul posto l'accaduto, ed intervenire immediatamente al fine di evitare rischi di scivolamento;
- togliere e/o sorpassare le barriere che inibiscono passaggi pericolosi;
- lasciare aperti e non protetti cunicoli o botole, buche e scavi;
- rimuovere protezioni e dispositivi di sicurezza;
- entrare nelle aree vietate dalla cartellonistica.

All'interno delle aree coperte dell'impianto l'accesso è riservato esclusivamente agli operatori del C.I.G.R.U. o personale autorizzato.

3. Viabilità

Rispettare inoltre le seguenti prescrizioni relative ad aspetti specifici:

- **non possono accedere alle aree dell'impianto i mezzi non efficienti con perdite di oli, carburanti e/o materiali/rifiuti trasportati**;
- moderare la velocità degli automezzi all'interno dell'impianto e nell'immediata vicinanza dello stesso. La circolazione deve avvenire a velocità ridottissima (a passo d'uomo nelle aree di manovra per scarico/carico, pesatura);
- seguire i percorsi stabiliti e le indicazioni fornite, di volta in volta, dai responsabili addetti ai servizi e dagli addetti agli impianti;
- è fatto obbligo di scendere dal mezzo esclusivamente per necessità di servizio lasciando comunque il mezzo in condizioni di sicurezza;
- è fatto obbligo di rispetto assoluto delle norme di prudenza;
- è fatto obbligo di rispetto assoluto della viabilità indicata;
- non vanno usati percorsi al di fuori di quelli prescritti;
- non vanno prese scorciatoie attraversando zone non adibite alla viabilità;
- spegnere il motore in caso di sosta;
- i veicoli in sosta non devono intralciare la circolazione.

4. Emergenza ed antincendio

Chiunque rilevi una situazione di pericolo, emergenza o infortunio deve immediatamente:

- segnalare ai responsabili e addetti dell'impianto l'emergenza;
- avvertire le altre persone presenti;
- non intralciare con la propria opera l'intervento delle squadre di emergenza e soccorsi;
- allontanarsi dal luogo di pericolo e dirigersi verso il punto di raccolta sito presso l'ingresso del C.I.G.R.U.